

## 取扱説明書

### 機能

- 時刻表示モード(時、分、秒、日、曜日)
- 100年カレンダー
- 5つの24時間アラーム
- 時報:毎正時にピープ音1回
- クロノグラフモード
- カウントダウンタイマー
- デュアルタイムタイムゾーン
- ペースメーカー
- 12/24時間表示
- 耐水(時計に表示)
- ELディスプレイ

### ELライト機能

- どのモードにおいても、Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。  
ご注意:照明の使い過ぎは電池を消耗させます。

### モード選択方法

- 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日表示します。
- 時刻表示モードからBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを5回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを2回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを3回押すとアラームモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを4回押すとデュアルタイムゾーンモードになります。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。

### 時間/日付の設定方法

- 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると“秒”が点滅します。Cボタンを押すとゼロリセットします。
- Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンで“時”を進めます。  
(注)Cボタンを押し続けると数字が速く進みます。  
12時間表示の場合、「A」は午前、「P」は午後を指します。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
- Bボタンを押すと“年”が点滅します。Cボタンで“年”を進めます。
- Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
- Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
- Aボタンを押すと設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。

### ペースメーカー

- 時刻表示モードからBボタンを5回押してペースメーカーモードにします。速度が表示されます。
- Aボタンを押して速度を選択します。速度は10、20、30、40、60、80、120、160、240、320から選択します。
- Cボタンを押してスタートします。
- Cボタンをもう一度押して停止します。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

### クロノグラフ

- 時刻表示モードにおいてBボタンを一度押すとクロノグラフモードになります。
- Cボタンを押してスタートします。
- Cボタンをもう一度押して停止します。
- Aボタンを押してゼロリセットします。
- Bボタンを5回押して時刻表示モードに戻ります。

### ラップオペレーション(経過時間の計測)

- クロノグラフモードにおいてCボタンを押すと計測を開始します。
- Aボタンを経過時間を計測します。
- Cボタンで停止します。
- Aボタンを押してゼロリセットします。
- Bボタンを5回押して時刻表示モードに戻ります。



### 24時間アラームの設定方法

- 時刻表示モードでBボタンを3回押すとアラームモードになります。
- Dボタンで時報またはアラーム1-5を選択します。
- Cボタンで時報または選択したアラームを開始・停止します。  
(注)アラームが起動しているとアラームシンボルが表示され、設定した時刻に60秒間アラーム音が鳴ります。時報が起動しているとチャイムシンボルが表示され、毎正時にピープ音が鳴ります。
- アラームモードにおいてAボタンを押すと、設定したアラームの“時”が点滅します。Cボタンで“時”を進めてください。
- Bボタンを押すと、設定したアラームの“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めてください。
- Aボタンを押して設定を完了します。
- Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。

### 12/24時間表示

- 時刻表示モードにおいてCボタンを押し、12時間表示または24時間表を選択します。12時間表示が選択されている場合、「AM」は午前を指し「PM」は午後を指します。

### デュアルタイムゾーン

- 時刻表示モードからBボタンを4回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
- Aボタンを押すとセカンドタイムゾーンの“時”が点滅します。Cボタンで“時”を進めてください。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めてください。
- Aボタンを押して設定を完了します。
- Bボタンを2回押して時刻表示モードに戻ります。

### カウントダウンタイマー

- 時刻表示モードからBボタンを2回押してタイマーモードにします。
- Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定します。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
- Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を設定します。
- カウントダウンタイマーの設定が終わったらAボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
- Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。  
(注)カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントアップすると、60秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- Cボタンを押してタイマーを停止します。
- Bボタンを4回押して時刻表示モードに戻ります。

## 取扱説明書

### 電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

### 耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

### お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋2-21-10

清洲橋通りビル3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: [contact@japan-production.com](mailto:contact@japan-production.com)

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作  
Japan Production