

取扱説明書

機能

1. 時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
2. カレンダーモード
3. 24時間アラーム
4. 時報（毎正時ビーと鳴ります）
5. クロノグラフモード
6. 12/24時間表示
7. ELライト

モード選択方法

1. 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日表示します。
2. 時刻表示モードにおいて、Cボタンを押し続けるとカレンダーモードになり、月、日、年が表示されます。Cボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。
3. 時刻表示モードにおいて、Aボタンを一度押すとクロノグラフモードになります。Aボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
4. 時刻表示モードからAボタンを2回押すとアラームモードになります。Aボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法

アナログの場合

クラウンを引くと秒針が停止します。クラウンを回し、設定したい時刻に設定します。

クラウンを元に戻すと時を刻み始めます。

デジタルの場合

1. 時刻表示モードにおいてAボタンを3回押すと、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。
2. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押すと“分”が進みます。
3. Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンで“時”を進めます。
（注）Cボタンを押し続けると数字の進むスピードが速くなります。
12時間表示が選択されている場合、「A」は午前を示し、「P」は午後を示します。
4. Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
5. Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
6. Bボタンを押すと“曜日”が点滅します。Cボタンで“曜日”を進めます。
7. Aボタンを押すと設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。

ストップウォッチ

1. 時刻表示モードにおいて、Aボタンを1回押してストップウォッチモードに入ります。
2. Cボタンを押してスタートします。
3. Cボタンをもう一度押すと停止します。
4. Bボタンを押すとゼロリセットします。
5. Aボタンを二度押すと時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

1. ストップウォッチモードからCボタンを押してスタートします。
2. Bボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
3. Cボタンを押して停止します。
4. Bボタンを押して最後のスプリットタイムを表示します。
5. Bボタンを押してゼロリセットします。
6. Aボタンを2回押して時刻表示モードに戻ります。

アラームの設定方法

1. 時刻表示モードでBボタンを2回押すとアラームモードになります。Aボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。
2. Cボタンを押して“時”を設定してください。
3. Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
4. Aボタンを押して設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。



アラームの開始と時報の設定

1. 時刻表示モードにおいて、Bボタンを押し続けるとアラームを表示します。同時にAボタンを押して時報を開始または停止します。
注）時報が開始されると、全ての曜日が表示されます。時報が起動していると毎正時にビーという音が鳴ります。
2. 時刻表示モードでBボタンを押し続けるとアラームの時刻が表示されます。同時にCボタンを押して、アラームを起動または停止します。
注）アラームが設定されていると、アラームシンボルが表示されます。設定された時間にBボタンかCボタンが押されない限り、60秒間アラーム音が鳴り続けます。

スヌーズ音

1. アラームが鳴ったらCボタンを押してストップしてください。5分後にもう一度アラームが鳴ります。
2. Bボタンでアラームをストップします。

ELライト機能

どのモードにおいても、Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によるみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011
東京都江東区扇橋2-21-10
清洲橋通りビル3F
Tel: 03-6666-0305
Fax: 03-6730-6145
Email: contact@japan-production.com
URL: http://japan-production.com



株式会社日本創作
Japan Production