

## 取扱説明書

M833



### 機能

- 時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
- カレンダーモード（月、日、曜日）
- 24時間アラーム
- 時報：毎正時にピープ音1回
- クロノグラフモード：時、分、秒
- カウントダウンタイマー
- セカンドタイムゾーン
- 12/24時間表示
- 耐水（時計に表示）
- ELディスプレイ

### モード選択方法

1. 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日を表示します。
2. 時刻表示モードにおいて、Cボタンを押した状態にするとカレンダー表示モードになります。月、日、曜日が表示されます。Cボタンをはなすと時刻表示モードに戻ります。
3. 時刻表示モードからBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
4. 時刻表示モードからBボタンを2回押すとアラームモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
5. 時刻表示モードからBボタンを3回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
6. 時刻表示モードからBボタンを4回押すとセカンドタイムゾーンモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。

### 時間/日付の設定方法

1. 時刻表示モードにおいてAボタンを2～3秒押し続けると、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。
2. Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押すと“時”が進みます。  
注意] Cボタンを押し続けると数字の進むスピードが速くなります。
3. 12時間表示を選択している場合、“PM”は午後、表示が無い場合は午前を示します。
4. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
5. Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
6. Bボタンを押すと“曜日”が点滅します。Cボタンで“曜日”を進めます。
7. Bボタンを押すと12/24時間表示が点滅します。Cボタン12時間表示か24時間表示を選択します。  
注意] “PM”は12時間表示の午後ということを示しています。“24H”は24時間表示になっていることを示しています。
8. Aボタンを押すと設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。

### クロノグラフ

1. 時刻表示モードからBボタンを1回押してクロノグラフにします。
2. Cボタンを押してスタートします。
3. Cボタンをもう一度押して停止します。
4. Aボタンを押してリセットします。
5. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

### ラップ操作

1. クロノグラフモードにおいてCボタンを押してスタートします。
2. Aボタンを押してラップを計測します。
3. Cボタンを押してストップウォッチを停止します。
4. Aボタンを押して最後のラップタイムを表示します。

1. Aボタンを押してゼロリセットします。

### 24時間アラームの設定方法

1. 時刻表示モードでBボタンを2回押すとアラームモードになります。
2. Aボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
3. Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。  
注意] Cボタンを押し続けると数字が進むスピードが早くなります。
4. Bボタンを押すとアラームNo. が点滅します。Cボタンを押してアラーム1 (t1) かアラーム2 (t2) を選択してください。
5. Aボタンを押して設定を終了します。
6. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

### セカンドタイムゾーンの設定

1. 時刻表示モードからBボタンを4回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
2. Aボタンを2～3秒押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
4. Aボタンを押して設定を終了します。
5. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。  
(注) セカンドタイムゾーンは海外の時刻表示用へのご使用がお勧めです。

### カウントダウンタイマー

1. 時刻表示モードからBボタンを3回押してタイマーモードにします。
2. Aボタンを2～3秒押すと“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定します。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
4. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
5. カウントダウンタイマーの設定が終わったらAボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
6. Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
7. もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。  
(注) カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントが3分以下に鳴ると秒が“0”“あるいは”30“に鳴るごとにアラーム音（ピープ音2回）が鳴ります。カウントが10秒以下になると毎秒ピープ音が鳴ります。カウントアップすると、10秒間あるいはA/B/Cいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
8. Cボタンを押してタイマーを停止します。
9. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

### ELライト機能

どのモードにおいても、Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは2～3秒間継続して光ります。

(注) 照明の使いすぎは電池を消耗させます。

## 取扱説明書

### 電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によるのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

### 耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。-

### お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

#### 株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋 2-21-10

清洲橋通りビル 3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: [contact@japan-production.com](mailto:contact@japan-production.com)

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作  
Japan Production