

取扱説明書

機能

- 時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
- カレンダーモード（月、日、曜日）
- 24時間アラーム
- 時報（毎正時にピープ音1回）
- クロノグラフモード：時、分、秒
- カウントダウンタイマー
- ワールドタイム
- 夏時間
- 12/24時間表示
- 防水（時計に表示）
- ELディスプレイ

モード選択方法

- 1.時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日表示します。
- 2.時刻表示モードからBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを5回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 3.時刻表示モードからBボタンを2回押すとタイマーモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 4.時刻表示モードからBボタンを3回押すとワールドタイムモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 5.時刻表示モードからBボタンを4回押すとアラーム1（A1）モードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 6.時刻表示モードからBボタンを1回押すとアラーム2（A2）モードになります。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法

- 1.時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、「シティ・コード」が点滅します。Cボタンを押し続けてシティコードを選択します。
- 2.Bボタンを押すと「夏時間モード」が点滅します。Cボタンを押して夏時間を開始または停止します。
注意）「DST」と表示されている時は夏時間モードになっています。
- 3.Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押してゼロにします
注意）30秒以上の時に0秒にすると自動的に“分”も1分進みます。
- 4.Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンで“時”を進めます。
注意）12時間表示が選択されていると“PM”と表示され、午後を示します。

24時間アラームの設定方法

- 5.時刻表示モードでBボタンを4回押すとアラーム1（A1）モードになります。Bボタンを5回押すとアラーム2（A2）モードになります。
- 6.Aボタンを押し続けるとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
- 7.Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
- 8.注意）Cボタンを押し続けると数字の進むスピードが早くなります。
- 9.Aボタンを押して設定を終了します。
10. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

ワールドタイムの設定

- 1.時刻表示モードからBボタンを3回押してワールドタイムモードにします。
- 2.Cボタンを押して“都市”を選択します。自動的に選択した都市の時間を表示します。

アラームの開始と時報の設定

- 1.アラーム1モード（A1）でCボタンを押し、アラームを開始します。アラームを開始するとアラームのシンボルが表示され、アラーム1に設定した時刻にアラームが鳴ります。
- 2.Cボタンをもう一度押すとアラーム1また時報が開始されます。時報のシンボルが表示され、毎正時に時報が鳴ります。
- 3.Cボタンを押すとアラーム1が解除されます。
- 4.Cボタンをもう一度押して時報を停止します。
- 5.Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。
- 6.アラーム2モード（A2）でCボタンを押すとアラーム2を開始します。アラームのシンボルが表示され、設定した時刻にアラームが鳴ります。
- 7.Cボタンを押してアラーム2を停止します。



- 8.Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

ストップウォッチ

- 1.時刻表示モードでBボタンを1回押すとストップウォッチモードになります。
- 2.Cボタンを押すと計測を始めます。
- 3.Cボタンをもう一度押すと計測を止めます。
- 4.Aボタンを押すとゼロにリセットします。
- 5.Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

- 1.ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
- 2.Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
- 3.Cボタンを押して計測を停止します。
- 4.Aボタンを押して最後のスプリットタイムを表示します。
- 5.Aボタンをもう一度押してゼロリセットします。
- 6.Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

カウントダウンタイマー

- 1.時刻表示モードからBボタンを2回押してタイマーモードにします。
- 2.Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定します。
- 3.Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
- 4.Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を設定します。
- 5.カウントダウンタイマーの設定が終わったらAボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
- 6.Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- 7.もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。
- ①（注）カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントアップすると、10秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- 8.Cボタンを押してタイマーを停止します。
- 9.Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります

ELライト機能

- Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。
- （注）照明の使いすぎは電池を消耗させます。

取扱説明書

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋 2-21-10

清洲橋通りビル 3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作
Japan Production