

## 取扱説明書

### 機能

1. スタンダード表示モード（時、分、秒、日、曜日）
2. 機能
  - ・ 月、日、AM/PM表示、ELライト
  - ・ アラーム機能
  - ・ クロノグラフモード：時、分、秒
  - ・ 時報
  - ・ 12/24時間表示
  - ・ セカンドタイムゾーン
  - ・ 耐水（時計に表示）
  - ・ ELディスプレイ
3. 正常作動温度：10°C-40°C
4. 電池種類：CR2025

### モード選択方法

1. 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日を表示します。
2. 時刻表示モードにおいて、Bボタンを押した状態になるとアラームモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
3. 時刻表示モードからBボタンを2回押すとストップウォッチモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
4. 時刻表示モードからBボタンを3回押すとデュアルタイムモードになります。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。
5. 時刻表示モードからDボタンを押し続けるとカレンダーモードになります。Dボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。

### 時間/日付の設定方法

1. 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、“秒”が点滅します。Dボタンをおすと0になります。  
注意）30秒以上の時に0秒になると自動的に“分”も1分進みます。
2. Bボタンを押すと“時”が点滅します。Dボタンを押すと“時”が進みます。  
注意）Dボタンを押し続けると時間の進むスピードが速くなります。  
12時間表示を選択している場合、“PM”は午後、表示が無い場合は午前を示します。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Dボタンで“分”を進めます。
4. Bボタンを押すと“年”が点滅します。Dボタンで“年”を進めます。
5. Bボタンを押すと“月”が点滅します。Dボタンで“月”を進めます。

### 24時間アラームの設定方法

1. 時刻表示モードでBボタンを1回押すとアラームモードになります。
2. Aボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。Dボタンを押して“時”を進めてください。
3. Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Dボタンを押して“分”を設定してください。  
注意）Dボタンを押し続けると数字の進むスピードが早くなります。
4. Aボタンを押して設定を終了します。
5. Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。

### デュアルタイムゾーンの設定

1. 時刻表示モードからBボタンを3回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
2. Aボタンを押すと“時”が点滅します。Dボタンを押して“時”を進めてください。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Dボタンを押して“分”を設定してください。
4. Aボタンを押して設定を終了します。
5. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。
6. （注）セカンドタイムゾーンは海外の時刻表示用へのご使用がお勧めです。

### アラームの開始と時報の設定

1. アラームモードでDボタンを押し、アラームと時報を停止します。
2. Dボタンをもう一度押すとアラームが開始されます。
3. Dボタンをもう一度押すと時報が開始されます。時報のシンボルが表示され、毎正時に時報が鳴ります。



4. Dボタンをもう一度押すとアラームと時報が開始されます。
5. Cボタンをもう一度押して時報を停止します。
6. Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。

### ストップウォッチ

1. 時刻表示モードでBボタンを2回押すとストップウォッチモードになります。
2. Dボタンを押すと計測を始めます。
3. Dボタンをもう一度押すと計測を止めます。
4. Aボタンを押すとゼロにリセットします。
5. Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。

### スプリットタイム

1. ストップウォッチモードにおいてDボタンを押してスタートします。
2. Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
3. Aボタンを押して計測結果をクリアでき、引き続き計測します。
4. ステップ2と3を繰り返してスプリットタイムを計測してください。
5. Aボタンを押してゼロリセットします。
6. Bボタンを2回押して時刻表示モードに戻ります。

### ELライト機能

Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは2～3秒間継続して光ります。

（注）照明の使いすぎは電池を消耗させます。

### 電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によるみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

### 耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

### お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

#### 株式会社日本創作

〒135-0011  
東京都江東区扇橋 2-21-10

清洲橋通りビル 3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: http://japan-production.com



株式会社日本創作  
Japan Production