

取扱説明書

機能

- 時刻表示モード(時、分、秒、日、曜日)
- カレンダーモード(月、日、曜日)
- 3つの24時間アラームと週アラーム
- 時報:毎正時にピープ音1回
- クロノグラフモード
- カウントダウンタイマー
- セカンドタイムゾーン
- 12/24時間表示
- 耐水(時計に表示)
- ELディスプレイ

ELライト機能

- どのモードにおいても、Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。
ご注意:照明の使い過ぎは電池を消耗させます。

モード選択方法

- 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日表示します。
- 時刻表示モードにおいて、Cボタンを押した状態にするとカレンダー表示モードになります。月、日、曜日が表示されます。Cボタンをはなすと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを2回押すとアラームモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを3回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを4回押すと2番目のタイムゾーンが表示されます。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法

- 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。
(注)30秒以上で0にすると、分も1分自動的に進みます。
- Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押すと“時”が進みます。
(注)Cボタンを押し続けると数字の進むスピードが速くなります。
12時間表示を選択している場合、“P”は午後、表示が無い場合は午前を示します。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
- Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
- Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
- Bボタンを押すと“曜日”が点滅します。Cボタンで“曜日”を進めます。
- Bボタンを押すと12/24時間表示が点滅します。Cボタンで12時間表示か24時間表示を選択します。
(注)「PM」は12時間表示で午後を指し、午前の場合は何も表示されません。「24HR」は24時間表示を表しています。
- Aボタンを押すと設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。

ストップウォッチ

- 時刻表示モードからBボタンを1回押してストップウォッチモードにします。
- Cボタンを押してスタートします。
- もう一度Cボタンを押して停止します。
- Aボタンを押してリセットします。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

- ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
- Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
- Cボタンを押してストップウォッチを停止します。
- Aボタンを押して最後のスプリットタイムを表示します。
- もう一度Aボタンを押してゼロリセットします。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。



24時間アラームの設定方法

- 時刻表示モードでBボタンを2回押すとアラームモードになります。
- Aボタンを押し続けるとアラームNo.が点滅します。Cボタンを押してアラームNo.(A1~A3)を選択してください。
- Bボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定してください。
- Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
- Bボタンを押すとノーマルタイム/デュアルタイムアラームが点滅します。Cボタンを押してノーマルタイム(T1)かデュアルタイムアラーム(T2)を選択してください。
- Bを押すと毎日/毎週が点滅します。Cボタンで毎日(DA)か毎週(WE)かを選択してください。毎週を選択した場合にはCボタンで曜日を指定してください。
- Bボタンを押し、さらにCボタンを押して開始/停止を選んでください。
- Aボタンを押して設定を終了します。
- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

アラームの開始と時報の設定

- アラームモードでAボタンを押しアラームNo.(A1~A3)、時報(CH)、ピープ音(BP)を選択してください。
- Cボタンを押して選択したアラーム、時報、ピープ音を開始/停止します。
(注)アラームおよび時報を開始するとシンボルが表示されます。“ON”はピープ音の開始を示します。アラームが開始されていると、設定したアラーム時刻から約20秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。時報が開始されていると、毎正時に時報(ピープ音1回)が鳴ります。
- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

セカンドタイムゾーンの設定

- 時刻表示モードからBボタンを4回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
- Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
- Aボタンを押して設定を終了します。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

カウントダウンタイマー

- 時刻表示モードからBボタンを3回押してタイマーモードにします。
- Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定します。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
- Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を設定します。
- カウントダウンタイマーの設定が終わったらAボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
- Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。
(注)カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントアップすると、10秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- Aボタンを押してタイマーを停止します。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

取扱説明書

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋2-21-10

清洲橋通りビル3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作
Japan Production