

取扱説明書

機能

- ・ 時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
- ・ 24時間アラーム
- ・ 時報
- ・ クロノグラフ
- ・ カウントダウンタイマー
- ・ 世界時計
- ・ 夏時間
- ・ 12/24時間表示
- ・ 耐水

モード選択方法

- 1.時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日表示します。
- 2.時刻表示モードにおいて、Bボタンを1回押すとアラーム1 (AL1) モードになります。Bボタンを5回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 3.時刻表示モードからBボタンを2回押すとアラーム2 (AL2) モードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 4.時刻表示モードからBボタンを3回押すとアラーム3 (AL3) モードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 5.時刻表示モードからBボタンを4回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 6.時刻表示モードからBボタンを5回押すとタイマーモードになります。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法

アナログ

クラウンを引くと秒針が停止します。クラウンを回し、設定したい時刻に設定します。クラウンを元に戻すと時を刻み始めます。

デジタル

- 1.時刻表示モードにおいてBボタンを押しながらCボタンを押すと「シティコード」が点滅します。Dボタンを押してシティコードを選択します。時計は自動的に選択した「シティ」の現地時間となります。
標準タイム (UTC) 以外に、ロンドン (LON)、パリ (PAR)、ローマ (ROM)、カイロ (CAI)、モスクワ (MOW)、ドバイ (DXB)、カラチ (KHI)、ニューデリー (DEL)、ダッカ (DAC)、バンコク (BKK)、シンガポール (SIN)、香港 (HKG)、東京 (TYO)、シドニー (SYD)、ヌメア (NOU)、オークランド (AKL)、シカゴ (CHI)、ニューヨーク (NYC)、カラカス (CCS)、リオデジャネイロ (RIO) など、24都市から選択できます。
- 2.時刻表示モードにおいてCボタンを押し続けると、「秒」が点滅します。Dボタンをおすと0になります。
(注) 30秒以上の状態で0秒にすると、分も1分自動的に進みます。
- 3.Cボタンを押すと「分」が点滅します。Dボタンを押すと「分」が進みます。
(注) Dボタンを押し続けると数字の進むスピードが速くなります。
- 4.Cボタンを押すと「時」が点滅します。Dボタンで「時」を進めます。
(注) 12時間表示が選択されている場合、PMはpm時間を表し、am時間の場合は何も表示されません。
- 5.Cボタンを押すと「月」が点滅します。Dボタンで「月」を進めます。
- 6.Cボタンを押すと「日」が点滅します。Dボタンで「日」を進めます。
- 7.Cボタンを押すと「年」が点滅します。Dボタンで「年」を進めます。
- 8.Cボタンを押すと12/24時間表示モードが点滅します。Dボタンで12時間表示か24時間表示を選択します。
(注) 「12-H」は12時間表示を表し、「24-H」は24時間表示を表します。
- 9.Bボタンを押すと設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。

夏時間 (デイトライトセービングタイム)

- 1.時刻表示モードでCボタンを押しながら同時にBボタンを押します。「NGT」(ナイトタイム)が表示されます。
- 2.BボタンとCボタンを離し、Cボタンをもう一度押し、夏時間を設定します。
- 3.Dボタンを押して夏時間 (デイトライトセービングタイム - dST) またはスタンダードタイム (Std) を選択します。
- 4.Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。



アラームの設定と開始

- 1.時刻表示モードにおいてBボタンを1回押すとアラーム1 (AL1)、2回押すとアラーム2 (AL2)、3回押すとアラーム3 (AL3) が表示されます。
- 2.CボタンまたはDボタンを押して「タイムゾーン」を選択します。
- 3.Bボタンを押し続けるとアラーム設定モードになります。「on/0F」アイコンが点滅します。Dボタンを押してオン (on) にするまたはオフ (0F) にしてください。
- 4.Cボタンを押すとアラームの「時」が点滅します。Dボタンを押すと「時」が進みます。
- 5.Cボタンを押すとアラームの「分」が点滅します。Dボタンで「分」を進めます。
- 6.Bボタンを押して設定を完了します。
- 7.アラーム1モード (AL1) モードからはBボタンを5回、アラーム2 (AL2) モードからはBボタンを4回、アラーム3 (AL3) モードからはBボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
(注) アラームが開始されていると、設定された時間に20秒アラーム音が鳴ります。いずれかのボタンを押すと停止します。

時報を開始する

- 1.時刻表示モードでBボタンを押し続けると画面が点滅します。
- 2.Dボタンを押して時報を開始または停止します。
(注) 時報を開始するとチャイムのシンボルが画面に表示されます。時報が開始されていると、一時間に1回時報が鳴ります。
- 3.Dボタンをもう一度押すと時報を開始します。時報のシンボルが表示され、毎正時に時報が鳴ります。
- 4.Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります

ストップウォッチ

- 1.時刻表示モードにおいて、Bボタンを4回押してストップウォッチモードに入ります。
- 2.Dボタンを押してスタートします。
- 3.Dボタンをもう一度押すと停止します。
- 4.Dボタンを押しながらCボタンを押すとゼロリセットします。
- 5.Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

- 1.ストップウォッチモードからDボタンを押してスタートします。
- 2.Cボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
- 3.Dボタンを押して計測を停止します。
- 4.Cボタンでスプリットタイムを表示します。
- 5.Dボタンを押しながらCボタンを押してゼロリセットします。
- 6.Bボタンを2回押して時刻表示モードに戻ります。

カウントダウンタイマー

- 1.時刻表示モードにおいて、Bボタンを5回押してカウントダウンタイマーモードに入ります。
- 2.Cボタンを押すとカウントダウンの“分”が点滅します。
- 3.Dボタンを押してカウントダウンタイムを調整してください。

(注) カウントダウンの範囲は1分～180分です。

- 4.カウントダウンタイムが設定されたら、Bボタンを押して設定を完了してください。
- 5.Dボタンを押してカウントダウンタイマーを開始してください。
- 6.Dボタンをもう一度押すとやり直します。

(注) カウントダウンはどのモードにおいてもDボタンがカウントダウンモードで押されるまで続きます。カウントダウンの終わりには10秒ごとにピープ音が鳴ります。最後の10秒ではピープ音が1秒ごとになります。タイマーが終わるとアラーム音が鳴ります。Dボタンで停止します。Dボタンを押さないと、再びカウントダウンを始めます。

- 7.Dボタンをもう一度押してカウントダウンタイマーを停止します。
- 8.Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

世界時計

- 1.時刻表示モードにおいて、Bボタンを押しながらCボタンを押して、世界時計モードに入ります。
- 2.Dボタンで「シティ」を選択します。
- 3.Bボタンで時刻表示モードに戻ります。

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によるみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011
東京都江東区扇橋2-21-10
清洲橋通りビル3F
Tel: 03-6666-0305
Fax: 03-6730-6145
Email: contact@japan-production.com
URL: <http://japan-production.com>

