

取扱説明書

機能

- 時刻表示モード(時、分、秒、日、曜日)
- カレンダーモード(月、日、曜日)
- 24時間アラーム
- 時報: 毎正時にピープ音1回
- クロノグラフモード
- カウントダウンタイマー
- ワールドタイム
- 12/24時間表示
- 耐水(時計に表示)
- ELディスプレイ

ELライト機能

- どのモードにおいても、Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。
ご注意: 照明の使い過ぎは電池を消耗させます。

モード選択方法

- 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日表示します。
- 時刻表示モードにおいて、Bボタンを一度押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを5回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを2回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを3回押すとワールドタイムモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを4回押すとアラームモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを5回押すとアラームモード2が表示されます。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法

- 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。
(注)30秒以上で0にすると、分も1分自動的に進みます。
- Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押すと“時”が進みます。
(注)Cボタンを押し続けると数字の進むスピードが速くなります。
12時間表示を選択している場合、“PM”は午後、表示が無い場合は午前を示します。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
- Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
- Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
- Bボタンを押すと“年”が点滅します。Cボタンで“年”を進めます。
- Bボタンを押すと12/24時間表示が点滅します。Cボタンで12時間表示か24時間表示を選択します。
- Bボタンを押すと“都市”が点滅します。Cボタンで“都市”を選択します。
- Aボタンを押すと設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。

ストップウォッチ

- 時刻表示モードからBボタンを1回押してストップウォッチモードにします。
- Cボタンを押してスタートします。
- もう一度Cボタンを押して停止します。
- Aボタンを押してリセットします。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

- ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
- Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
- Cボタンを押してストップウォッチを停止します。
- Aボタンを押して最後のスプリットタイムを表示します。
- もう一度Aボタンを押してゼロリセットします。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。



24時間アラームの設定方法

- 時刻表示モードでBボタンを4回押すとアラームモード1になり、5回押すとアラームモード2が表示されます。
- Aボタンを押し続けるとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
- Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
注)Cボタンを押し続けると数字を早く進めることができます。
- Aボタンを押して設定を終了します。
- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

アラームの開始と時報の設定

- アラームモード1において、アラームを起動するとアラームシンボルが表示され、設定した時刻に60秒アラーム1が鳴ります。いずれかのボタンを押すとアラーム音が停止します。
- Cボタンを押すと時報が起動します。チャイムシンボルが表示され、毎正時に時報が鳴ります。
- Cボタンをもう一度押してアラーム1を停止します。
- Cボタンをもう一度押して時報を停止します。
- アラームモード2が選択されていると、アラームモード2のシンボルが表示され、設定した時刻に60秒アラーム2が鳴ります。いずれかのボタンを押すとアラーム音が停止します。
- Cボタンを押してアラーム2を停止します。
- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

ワールドタイムの設定

- 時刻表示モードからBボタンを3回押してワールドタイムモードにします。
- Cボタンを押して都市を選択します。選択した都市のローカルタイムが自動的に表示されます。22の都市から選択いただけます。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

カウントダウンタイマー

- 時刻表示モードからBボタンを2回押してタイマーモードにします。
- Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定します。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
- Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を設定します。
- カウントダウンタイマーの設定が終わったらAボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
- Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。
(注)カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントアップすると、60秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- Cボタンを押してタイマーを停止します。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

取扱説明書

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋2-21-10

清洲橋通りビル3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作
Japan Production