

取扱説明書

機能

- 時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
- カレンダーモード（月、日、曜日）
- 24時間アラームとウィークリーアラーム
- 時報（毎正時にピープ音1回）
- クロノグラフモード：時、分、秒
- カウントダウンタイマー
- セカンドタイムゾーン
- 12/24時間表示
- 耐水（時計に表示）
- ELディスプレイ

モード選択方法

1. 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日を表示します。
2. 時刻表示モードにおいて、Cボタンを押した状態にするとカレンダー表示モードになります。月、日、曜日が表示されます。Cボタンをはなすと時刻表示モードに戻ります。
3. 時刻表示モードからBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
4. 時刻表示モードからBボタンを2回押すとアラームモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
5. 時刻表示モードからBボタンを3回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
6. 時刻表示モードからBボタンを4回押すとデュアルタイムゾーンモードになります。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法

1. 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。
注意）30秒以上の時に0秒にすると自動的に“分”も1分進みます。
2. Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押すと“時”が進みます。
注意）Cボタンを押し続けると時間の進むスピードが速くなります。
3. 2時間表示を選択している場合、“PM”は午後、表示が無い場合は午前を示します。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
4. Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
5. Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
6. Bボタンを押すと“曜日”が点滅します。Cボタンで“曜日”を進めます。
7. Bボタンを押すと12/24時間表示が点滅します。Cボタンで12時間表示か24時間表示を選択します。
注意）“12”と表示されている場合は12時間表示、“24”と表示されている場合は24時間表示となっています。
8. Aボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

24時間アラームの設定方法

1. 時刻表示モードでBボタンを2回押すとアラームモードになります。
2. Aボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
3. Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
注意）Cボタンを押し続けると数字の進むスピードが早くなります。
4. Bボタンを押すとアラームNo.が表示されます。Cボタンを押してアラーム1かアラーム2を選択します。
5. Aボタンを押して設定を終了します。
6. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

デュアルタイムゾーンの設定

1. 時刻表示モードからBボタンを4回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
2. Aボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。



4. Aボタンを押して設定を終了します。
5. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。
(注) セカンドタイムゾーンは海外の時刻表示用へのご使用がお勧めです。

アラームの開始と時報の設定

1. アラームモードでCボタンを押し、アラームを開始します。アラームが設定されていると、設定したアラーム時刻から約60秒間あるいはいれずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
2. Cボタンをもう一度押すとアラームまた時報が開始されます。時報のシンボルが表示され、毎正時に時報が鳴ります。
3. Cボタンを押すとアラームが解除されます。
4. Cボタンをもう一度押して時報を停止します。
5. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

ストップウォッチ

1. 時刻表示モードでBボタンを押すとストップウォッチモードになります。
2. Cボタンを押すと計測を始めます。
3. Cボタンをもう一度押すと計測を止めます。
4. Aボタンを押すとゼロにリセットします。
5. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

1. ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
2. Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
3. Cボタンを押して計測を停止し、最後のスプリットタイムを表示します。
4. Aボタンを押してゼロリセットします。
5. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

カウントダウンタイマー

1. 時刻表示モードからBボタンを3回押してタイマーモードにします。
2. Aボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定します。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
4. Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を設定します。
5. カウントダウンタイマーの設定が終わったらAボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
6. Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
7. もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。
(注) カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントアップすると、60秒間あるいはいれずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
8. Cボタンを押してタイマーを停止します。
9. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

ELライト機能

- Dボタンを押すと表示面が光ります。

取扱説明書

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋 2-21-10

清洲橋通りビル 3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作
Japan Production