

## 取扱説明書

### 機能

- 時刻表示モード（時、分、秒、月、日、曜日）
- 24時間アラーム機能
- クロノグラフモード：時、分、秒
- 時報（毎時ビーという音が鳴ります）
- 12/24時間表示
- カウントダウンタイマー
- 耐水（時計に表示）
- ELディスプレイ

### モード選択方法

1. 時刻表示モードでは、時、分、秒、月、日、曜日表示します。
2. 時刻表示モードにおいて、Bボタンを1度押すと、クロノグラフモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
3. 時刻表示モードからBボタンを2回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
4. 時刻表示モードからBボタンを3回押すとアラームモードになります。Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

### 時間/日付の設定方法

#### アナログ：

クラウン（E）を引っ張ると秒針が止まります。クラウンを回して時間を調整します。クラウンを戻すと秒針が再び動き始め、時を刻みます。

#### デジタル：

1. 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。  
注意）30秒以上の時に0秒にすると自動的に“分”も1分進みます。
2. Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押すと“時”が進みます。  
注意）Cボタンを押し続けると時間の進むスピードが速くなります。
- 1 2時間表示を選択している場合、“AM”は午前、“PM”は午後を示します。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
4. Bボタンを押すと“年”が点滅します。Cボタンで“年”を進めます。
5. Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
6. Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
7. Aボタンを押して設定を完了し、時刻表示モードに戻ります。

### アラームの設定

1. 時刻表示モードでBボタンを3回押すとアラームモードになります。
2. Dボタンを押して時報かアラーム1-5を選択します。
3. Cボタンを押すと時報またはアラームのON/OFFができます。  
注意）アラームがONになっている場合、アラームシンボルが表示されます。アラームは設定された時刻になると60秒鳴ります。どのボタンを押しても止めることができます。
4. アラームモードにおいて、Aボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
5. Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
6. Aボタンを押して設定を終了します。
7. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

### カウントダウンタイマー

1. 時刻表示モードからBボタンを2回押してカウントダウンタイマーモードにします。
2. Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
4. Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を進めてください。
5. Aボタンを押して設定を完了し、時刻表示モードに戻ります。
6. Cボタンを押してタイマーをスタートします。
7. Cボタンをもう一度押すとタイマーが止まります。さらにもう一度Cボタンを押すとカウントダウンを再開します。



注意）カウントダウンはどのモードでもCボタンが押されるまでカウントし続けます。タイマーがゼロになるとタイマーアラーム音がビービーと60秒間鳴ります。いずれかのボタンを押すと止まります。

8. Cボタンを押してタイマーを止めます。
9. Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。

### 12/24時間表示

時刻表示モードにおいてCボタンを押して12時間表示か24時間表示かを選択して下さい。12時間表示が選択されていると、“AM”は午前を、“PM”は午後を示します。

### クロノグラフ

1. 時刻表示モードでBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。
2. Cボタンを押すと計測を始めます。
3. Cボタンをもう一度押すと計測を止めます。
4. Aボタンを押すとゼロにリセットします。
5. Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。

### ラップ機能

1. クロノグラフモードにおいてCボタンを押してスタートします。
2. Aボタンを押してラップタイムの計測と表示をします。
3. Cボタンを押してストップします。
4. Aボタンを押してゼロリセットします。
5. Bボタンを3回押して時刻表示モードに戻ります。

### ELライト機能

Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは2～3秒間継続して光ります。

（注）照明の使いすぎは電池を消耗させます。

### 電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によるみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

### 耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

### お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

#### 株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋 2-21-10

清洲橋通りビル 3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: http://japan-production.com



株式会社日本創作  
Japan Production