

取扱説明書

機能

- 時刻表示モード(時、分、秒、日、曜日)
- カレンダーモード(月、日、曜日)
- 2つの24時間アラーム
- 時報: 毎正時にビーブ音1回
- クロノグラフモード: 時、分、秒
- カウントダウンタイマー
- セカンドタイムゾーン
- 12/24 時間表示
- ペースメーカー
- 耐水(時計に表示)
- ELディスプレイ

モード選択方法

- 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日を表示します。
- 時刻表示モードにおいて、Cボタンを押した状態になるとカレンダー表示モードになります。月、日、曜日が表示されます。Cボタンを離すと時刻表示モードになります。
- 時刻表示モードからBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを2回押すとアラームモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを3回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを4回押すとセカンドタイムゾーンモードになります。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法


- 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。
- Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押すと“時”が進みます。(注) Cボタンを押し続けると数字の進むスピードが速くなります。12時間表示を選択している場合、“P”は午後、表示ない場合は午前を示します。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
- Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
- Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
- Bボタンを押すと“曜日”が点滅します。Cボタンで“曜日”を進めます。
- Bボタンを押すと12/24時間表示が点滅します。Cボタンで12時間表示か24時間表示を選択します。
(注) 12時間表示では“PM”は午後を示し、午前の表示はありません。“24HR”は24時間表示を示します。
- Aボタンを押すと設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。

24時間アラームの設定方法

- 時刻表示モードでBボタンを2回押すとアラームモードになります。
- Aボタンを押し続けるとアラームNo.が点滅します。Cボタンを押してアラームNo. (A1~A3) を選択します。
- Bボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定してください。
- Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
- Bボタンを押すとノーマルタイム/デュアルタイムアラームが点滅します。Cボタンを押してノーマルタイム(T1)かデュアルタイムアラーム(T2)を選択してください。
- Bボタンを押すと毎日/毎週が点滅します。Cボタンで毎日(DA)か毎週(WE)かを選択してください。毎週を選択した場合にはBボタンを押してCボタンで曜日を指定してください。
- Bボタンを押し、さらにCボタンを押して開始/停止を選んでください。
- Aボタンを押して設定を終了します。
- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

アラームの開始と時報の設定

- アラームモードでAボタンを押しアラームNo. (A1~A3) 、時報



- (CH)、ビーブ音(BP)を選択してください。
- Cボタンを押して選択したアラーム、時報、ビーブ音を開始/停止します。
(注) アラームおよび時報を開始するとシンボルが表示されます。“ON”はビーブ音の開始を示します。アラームが開始されていると、設定したアラーム時刻から約20秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。時報が開始されていると、毎正時に時報(ビーブ音1回)が鳴ります。
- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

ストップウォッチ

- 時刻表示モードからBボタンを1回押してストップウォッチモードにします。
- Cボタンを押してスタートします。
- もう一度Cボタンを押して停止します。
- Aボタンを押してリセットします。
- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

- ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
- Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
- Cボタンを押してストップウォッチを停止します。
- Aボタンを押して最後のスプリットタイムを表示します。
- もう一度Aボタンを押してゼロリセットします。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

カウントダウンタイマー

- 時刻表示モードからBボタンを3回押してタイマーモードにします。
- Aボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定します。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
- Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を設定します。
- カウントダウンタイマーの設定が終わったらAボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
- Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。
(注) カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントアップすると、10秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- Cボタンを押してタイマーを停止します。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

セカンドタイムゾーンの設定

- 時刻表示モードからBボタンを4回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
- Aボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
- Aボタンを押して設定を終了します。
- Bボタンを2回押して時刻表示モードに戻ります。

取扱説明書

ELライト機能

Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。

(注) 照明の使いすぎは電池を消耗させます。

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋 2-21-10

清洲橋通りビル 3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作
Japan Production