

取扱説明書

機能

1. 時刻表示モード（時、分）
2. カレンダーモード
3. LEDディスプレイ

モード選択方法

1. Aボタンを押すと「時」と「分」が4～5秒間表示されます。
2. 「時」と「分」が表示されている間にAボタンを押すとカレンダーモードに入り、「月」と「日」が4～5秒間表示されます。
3. 「月」と「日」が表示されている間にAボタンをもう一度押すと「秒」が表示されます。「秒」は4～5秒間表示されます。

時間／日付の設定方法

1. 「時」と「分」が表示されている間に、Bボタンを押し続けてください。時刻設定モードに入ります。12時間表示モードが点滅したら、Aボタンを押して12時間表示か24時間表示を選択してください。12時間表示を選択している場合、「P」が午後を示し、午前の場合はなにも表示されません。
2. Bボタンを押すと「時」が点滅します。Aボタンを押して「時」を進めます。
注) Aボタンを押し続けると数字が速く進みます。
3. Bボタンを押すと「時」が点滅します。Aボタンを押して「時」を進めます。
4. Bボタンを押すと「秒」が点滅します。Aボタンでゼロリセットします。
5. Bボタンを押すと「年」が点滅します。Aボタンを押して「年」を進めます



電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によるみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011
東京都江東区扇橋2-21-10
清洲橋通りビル3F
Tel: 03-6666-0305
Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com
URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作
Japan Production