

取扱説明書

機能

- インスタライト-ナイトビジョン文字盤
- 5気圧防水
- スタンダード表示モード(時、分、秒、日、曜日)
- カレンダーモード(月、日、曜日)
- US/ヨーロッパカレンダー
- 24時間アラーム
- 時報: 毎正時にピープ音1回
- クロノグラフモード
- 12/24時間表示

モード選択方法

1. 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日表示します。
2. 時刻表示モードにおいて、Cボタンを押した状態にするとカレンダー表示モードになります。月、日、曜日が表示されます。Cボタンをはなすと時刻表示モードに戻ります。
3. 時刻表示モードからDボタンを押し続けるとアラームモードになります。放すと時刻表示モードに戻ります。
4. 時刻表示モードからBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンをもう一度押すと時刻表示モードに戻ります。
5. どのモードでもAボタンを押し続けるとインスタライトが光ります。

時間/日付の設定方法

1. 時刻表示モードにおいてBボタンを押し続けると、“時”が点滅します。Bボタンをもう一度押すと“秒”が点滅します。Dボタンを押すとリセットします。
(注)30秒以上で0にすると、分も1分自動的に進みます。
2. Cボタンを押すと“分”が点滅します。Dボタンを押すと“分”が進みます。
3. Cボタンをもう一度押すと“時”が点滅します。Dボタンで“時”を進めます。
4. Cボタンを押すと“月”が点滅します。Dボタンで“月”を進めます。
5. Cボタンを押すと“日”が点滅します。Dボタンで“日”を進めます。
6. Cボタンを押すと“曜日”が点滅します。Dボタンで“曜日”を進めます。
7. Cボタンを押すと“秒”が点滅している状態に戻ります。Bボタンを押すと設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。

12/24時間表示

1. 時刻表示モードにおいて、Dボタンを押し続け、同時にBボタンを一度押ししてください。AM/PM表示が消え、24時間が表示になったことを示します。
2. 上記の手順を繰り返すと12時間表示に戻ります。

クロノグラフ

1. 時刻表示モードからBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。
2. Cボタンを押してクロノグラフタイマーをスタートします。
3. もう一度Cボタンを押して停止します。
4. Dボタンを押してリセットします。

ラップタイム

1. 競争相手のラップタイムを測るには、Cボタンを押してスタートします。
2. Dボタンを押して競争相手のラップタイムをフリーズします。内部ストップウォッチはまだ計測し続けます。
3. Cボタンを押して競争相手のファイナルタイムをフリーズします。
4. Dボタンを押して競争相手のタイムを表示します。
5. Dボタンを押してゼロリセットします。
6. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

24時間アラームの設定方法

1. 時刻表示モードでBボタンを押し続けるとアラームモードになり、“時”が点滅します。Dボタンで“時”を進めます。
2. Cボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Dボタンを押して“分”を進めてください。
3. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。



アラームの開始

と時報の設定

1. 時刻表示モードでDボタンを押し続け、同時にCボタンを一度押ししてください。時報シンボルが“CHIME”ウィンドウに表示され、毎正時にピープ音が鳴ります。
2. Dボタンを押した状態でCボタンをもう一度押ししてください。アラームシンボルが右上に表示され、24時間アラームが起動されていることを示します。アラームが設定された時間にアラームが20秒間鳴ります。いずれかのボタンを押すと停止します。
3. Dボタンを押した状態でCボタンをもう一度押すとチャイムが停止します。Cボタンをもう一度押すと24時間アラームが停止します。
4. Dボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

US/ヨーロッパカレンダー

時刻表示モードからCボタンを押し続けると「月、日」が表示されます。そのまま同時にDボタンを押すとヨーロッパカレンダーが表示されます。上記をもう一度繰り返すとUSカレンダーモードに戻ります。

インスタライト ナイトビジョンディスプレイ

Aボタンを押し続けると文字盤が光ります。

(注)照明の使いすぎは電池を消耗させます。

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋2-21-10

清洲橋通りビル3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作
Japan Production