

取扱説明書

機能

- ・時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
- ・カレンダーモード
- ・24時間アラーム
- ・時報
- ・クロノグラフモード
- ・カウントダウンタイマー
- ・12/24時間表示
- ・セカンドタイムゾーン
- ・耐水（時計に表示）

モード選択方法

1. 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日表示します。
2. 時刻表示モードにおいて、Cボタンを押し続けるとカレンダーモードになり、月、日、曜日が表示されます。Cボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。
3. 時刻表示モードからBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
4. 時刻表示モードからBボタンを2回押すとアラームモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
5. 時刻表示モードにおいてBボタンを3回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
6. 時刻表示モードにおいてBボタンを4回押すとセカンドタイムゾーンモードになります。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

1. ストップウォッチモードからCボタンを押してスタートします。
2. Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
3. Cボタンを押して計測を停止します。
4. Aボタンで最後のスプリットタイムを表示します。
5. Aボタンをもう一度押してゼロリセットします。
6. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

ストップウォッチ

1. 時刻表示モードでBボタンを1回押すとストップウォッチモードになります。
2. Cボタンを押すとタイムを計測します。
3. Cボタンをもう一度押すと計測を停止します。
4. Aボタンを押すとゼロリセットします。
5. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

24時間アラームの設定方法

1. 時刻表示モードでBボタンを2回押すとアラームモードになります。
2. Bボタンを押すとアラームの番号が点滅します。Cボタンを押してアラーム番号（A1-A3）を選択します。
3. Bボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定してください。
4. Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
5. Bボタンを押すと「ノーマルタイム/デュアルタイム」のアラームが点滅します。Cボタンを押してノーマルタイム（T1）またはデュアルタイム（T2）を選択してください。
6. Bボタンを押すと「デイリー/ウィークリー」アラームが点滅します。Cボタンでデイリー（DA）またはウィークリー（WE）アラームを選択してください。もしウィークリーアラームが選択されていたら、Bボタンを押してからCボタンを押して曜日を選択してください。
7. 選択されているアラームを起動・停止するにはBボタンを押してからCボタンを押してください。
8. Aボタンを押して設定を終了します。
9. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法

アナログ
クラウン（E）を引っ張ると、秒針が停止します。クラウンを回し時間を合わせてください。クラウンを元の位置に戻すと再び時を刻みます。

デジタル



1. 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。
2. Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押すと“時”が進みます。
(注) Cボタンを押し続けると数字の進むスピードが速くなります。
1 2時間表示が選択されている場合、「P」はp.mを表します。a.m.の場合は何も表示されません。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
4. Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
5. Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
6. Bボタンを押すと“曜日”が点滅します。Cボタンで“曜日”を進めます。
7. Bボタンを押すと12/24時間表示が表示されます。Cボタンでどちらかを選択します。
8. Aボタンを押すと設定を完了し、時刻表示モードに戻ります。

アラームの開始と時報の設定

1. アラームモードでAボタンを押し、アラーム番号（A1-A3）または時報（CH）、ビープ音（BP）を選択します。
2. Cボタンを押して、選択したモード（アラーム、時報、ビープ音）を起動または停止してください。
注：アラームか時報が選択されている場合、アラームまたはチャイムシンボルが表示され、「ON」はビープ音が起動されていることを表します。アラームが起動されていると、設定されている時間にアラームが20秒間鳴り、いずれかのボタンを押すと止まります。時報が起動されていると、毎正時ビープ音が鳴ります。
3. Bボタンで時刻表示モードに戻ります。

セカンドタイムゾーン

1. 時刻表示モードからBボタンを4回押してセカンドタイムゾーンモードに入ります。
2. Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
4. Aボタンを押して設定を終了します。
5. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。
6. (注) セカンドタイムゾーン（デュアルタイム）は海外の時刻表示用へのご使用がお勧めです。

カウントダウンタイマー

1. 時刻表示モードにおいて、Bボタンを3回押してタイマーモードに入ります。
2. Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
4. Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を設定してください。
5. カウントダウンタイマーモードにおいて、Aボタンを押して設定を完了すると、時刻表示モードに戻ります。
6. Cボタンでカウントダウンタイマーをスタートします。

ELライト機能

どのモードにおいても、Cボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋2-21-10

清洲橋通りビル3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作
Japan Production