

取扱説明書

機能

- 時刻表示モード(時、分、秒、日、曜日)
- 2つの24時間アラーム
- 時報: 毎正時にピープ音1回
- クロノグラフモード
- カウントダウンタイマー
- 世界時計
- 夏時間
- 12/24時間表示
- 耐水(時計に表示)
- ELディスプレイ

ELライト機能

- どのモードにおいても、Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。
ご注意: 照明の使い過ぎは電池を消耗させます。

モード選択方法

- 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日表示します。
- 時刻表示モードからBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを5回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを2回押すとタイマーモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを3回押すと世界時計モードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを4回押すとアラーム1(A1)が表示されます。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを5回押すとアラーム2(A2)が表示されます。Bボタンを一度押すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法

- 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、「City code 都市番号」が点滅します。Cボタンを押して「都市番号」を選択して下さい。
- Bボタンを押すと「夏時間」が点滅します。Cボタンを押すと「夏時間」が起動/停止します。
(注)夏時間になっている時は夏時間のシンボル(DST)が表示されます。
- Bボタンを押すと「秒」が点滅します。Cボタンでゼロにします。
(注)0秒以上の時に0秒にすると自動的に「分」も1分進みます。
- Bボタンを押すと「時」が点滅します。Cボタンで「時」を進めます。
(注)12時間表示を選択している場合、「PM」は午後を表し、午前の時は何も表示されません。
- Bボタンを押すと「分」が点滅します。Cボタンで「分」を進めます。
(注)Cボタンを押し続けると数字が速く進みます。
- Bボタンを押すと「年」が点滅します。Cボタンで「年」を進めます。
- Bボタンを押すと「月」が点滅します。Cボタンで「月」を進めます。
- Bボタンを押すと「曜日」が点滅します。Cボタンで「曜日」を進めます。
- Bボタンを押すと12/24時間表示が点滅します。Cボタンで12時間表示か24時間表示を選択します。
(注)「12」は12時間表示を指し、「24」は24時間表示を表しています。
- Aボタンを押すと設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。

ストップウォッチ

- 時刻表示モードからBボタンを1回押してストップウォッチモードにします。
- Cボタンを押してスタートします。
- もう一度Cボタンを押して停止します。
- Aボタンを押してリセットします。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

- ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
- Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
- Cボタンを押してストップウォッチを停止します。
- Aボタンを押して最後のスプリットタイムを表示します。
- もう一度Aボタンを押してゼロリセットします。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。



24時間アラームの設定方法

- 時刻表示モードでBボタンを4回押すとアラーム1(A1)モードになります。Aボタンを5回押すとアラーム2(A2)モードになります。
- Aボタンを押し続けるとアラームの「時」が点滅します。Cボタンを押して「時」を設定してください。
- Bボタンを押すとアラームの「分」が点滅します。Cボタンを押して「分」を設定してください。
- Aボタンを押して設定を終了します。
- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

アラームの開始と時報の設定

- アラーム1モード(A1)でCボタンを押しアラーム1を起動してください。アラームシンボルが表示され、設定した時刻にアラーム音が鳴ります。
- Cボタンを押してアラーム1と時報を開始します。時報のシンボル(CHIME)が表示され、毎正時に時報が鳴ります。
- Cボタンをもう一度押すとアラーム1を停止します。
- Cボタンをもう一度押すと時報を停止します。
- Bボタンで時刻表示モードに戻ります。
- アラーム2(A2)モードにおいてCボタンを押すとアラーム2が起動します。アラームシンボルが表示され、アラームが設定された時刻に鳴ることを示します。
- Cボタンをもう一度押すとアラーム2を停止します。
- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。
(注)アラームを起動すると設定した時刻に20秒アラームが鳴ります。いずれかのボタンを押すとアラーム音が停止します。時報を起動すると毎正時に「ピープ」音が鳴ります。

世界時間

- 時刻表示モードからBボタンを3回押して世界時間モードにします。
- Cボタンを押して「都市」を選択します。都市を選択すると自動的に選択された都市の時間に設定されます。
(注)35都市が選択できます。例:(TYO)Tokyo、(NYC)New York
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

カウントダウンタイマー

- 時刻表示モードからBボタンを2回押してタイマーモードにします。
- Aボタンを押し続けると「時」が点滅します。Cボタンを押して「時」を設定します。
- Bボタンを押すと「分」が点滅します。Cボタンを押して「分」を設定します。
- Bボタンを押すと「秒」が点滅します。Cボタンを押して「秒」を設定します。
- カウントダウンタイマーの設定が終わったらAボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
- Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。
(注)カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントアップすると、10秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- Cボタンを押してタイマーを停止します。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

取扱説明書

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋2-21-10

清洲橋通りビル3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作
Japan Production