

取扱説明書

機能

- 時刻表示モード(時、分、秒、日、曜日)
- カレンダーモード(月、日、曜日)
- 24時間アラーム
- 時報: 毎正時にピープ音1回
- クロノグラフモード
- カウントダウンタイマー
- セカンドタイムゾーン
- 12/24時間表示
- 耐水(時計に表示)
- ELディスプレイ

ELライト機能

1. どのモードにおいても、Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。
- ご注意: 照明の使い過ぎは電池を消耗させます。

モード選択方法

1. 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日表示します。
2. 時刻表示モードにおいて、Cボタンを押した状態にするとカレンダー表示モードになります。月、日、曜日が表示されます。Cボタンをはなすと時刻表示モードに戻ります。
3. 時刻表示モードからBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
4. 時刻表示モードからBボタンを2回押すとアラームモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
5. 時刻表示モードからBボタンを3回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
6. 時刻表示モードからBボタンを4回押すと2番目のタイムゾーンが表示されます。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法

1. 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。
2. Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押すと“時”が進みます。
(注)Cボタンを押し続けると数字の進むスピードが速くなります。
- 12時間表示を選択している場合、“PM”は午後、表示が無い場合は午前を示します。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
4. Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
5. Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
6. Bボタンを押すと“曜日”が点滅します。Cボタンで“曜日”を進めます。
7. Bボタンを押すと12/24時間表示が点滅します。Cボタンで12時間表示か24時間表示を選択します。
(注)「12」は12時間表示を指し、「24」は24時間表示を表しています。
8. Aボタンを押すと設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。

ストップウォッチ

1. 時刻表示モードからBボタンを1回押してストップウォッチモードにします。
2. Cボタンを押してスタートします。
3. もう一度Cボタンを押して停止します。
4. Aボタンを押してリセットします。
5. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

1. ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
2. Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
3. Cボタンを押してストップウォッチを停止します。
4. Aボタンを押して最後のスプリットタイムを表示します。
5. もう一度Aボタンを押してゼロリセットします。
6. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。



24時間アラームの設定方法

1. 時刻表示モードでBボタンを2回押すとアラームモードになります。
2. Aボタンを押し続けるとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定してください。
3. Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
4. Bボタンを押すとアラームNo.が点滅します。Cボタンを押してアラーム1か2を選択して下さい。
5. Aボタンを押して設定を終了します。
6. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

アラームの開始と時報の設定

1. アラームモードでCボタンを押してアラームを起動します。アラームシンボルが表示され、設定したアラーム時刻から約20秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
2. Cボタンをもう一度押してアラームと時報を起動します。時報のシンボルが表示され、毎正時に時報が鳴ります。
3. Cボタンを押してアラームを停止します。
4. Cボタンをもう一度押して時報を停止します。
5. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

セカンドタイムゾーンの設定

1. 時刻表示モードからBボタンを4回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
2. Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
4. Aボタンを押して設定を終了します。
5. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

カウントダウンタイマー

1. 時刻表示モードからBボタンを3回押してタイマーモードにします。
2. Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンで“時”を進めます。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
4. Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を設定します。
5. カウントダウンタイマーの設定が終わったらAボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
6. Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
7. もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。
(注)カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントアップすると、10秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
8. Cボタンを押してタイマーを停止します。
9. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

取扱説明書

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋2-21-10

清洲橋通りビル3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作
Japan Production