

取扱説明書

機能

- 時刻表示モード(時、分、秒、日、曜日)
- カレンダーモード(月、日、曜日)
- 3つの24時間アラームと週アラーム
- 時報:毎正時にピープ音1回
- クロノグラフモード
- カウントダウンタイマー
- セカンドタイムゾーン
- 12/24時間表示
- 耐水(時計に表示)
- ELディスプレイ

ELライト機能

- どのモードにおいても、Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。
ご注意:照明の使い過ぎは電池を消耗させます。

モード選択方法

- 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日表示します。
- 時刻表示モードからCボタンを押し続けるとカレンダーモードになり、月、日、曜日が表示されます。Cボタンをはなすと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを2回押すとアラームモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを3回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを4回押すとセカンドタイムゾーンモードになります。Bボタンを一度押すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法

- 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると“秒”が点滅します。Cボタンでゼロリセットできます。
(注)30秒以上で0にすると、分も1分自動的に進みます。
- Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンで“時”を進めます。
(注)Cボタンを押し続けると数字が速く進みます。
(注)12時間表示を選択している場合、“PM”は午後を表し、午前の時は何も表示されません。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
- Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
- Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
- Bボタンを押すと“曜日”が点滅します。Cボタンで“曜日”を進めます。
- Bボタンを押すと12/24時間表示が点滅します。Cボタンで12時間表示か24時間表示を選択します。
(注)「12」は12時間表示を指し、「24」は24時間表示を表しています。
- Aボタンを押すと設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。

ストップウォッチ

- 時刻表示モードからBボタンを1回押してストップウォッチモードにします。
- Cボタンを押してスタートします。
- もう一度Cボタンを押して停止します。
- Aボタンを押してリセットします。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

- ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
- Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
- Cボタンを押してストップウォッチを停止します。
- Aボタンを押して最後のスプリットタイムを表示します。
- もう一度Aボタンを押してゼロリセットします。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。



24時間アラームの設定方法

- 時刻表示モードでBボタンを2回押すとアラームモードになります。
- Aボタンを押し続けるとアラームNo.が点滅します。Cボタンを押してアラームNo.(A1-A3)を選択してください。
- Bボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定してください。
- Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
- ノーマルタイム/デュアルタイムアラームが点滅します。Cボタンを押してノーマルタイム(T1)または(T2)アラームを選択して下さい。
- Bボタンを押してデイルーアラーム(DA)かウィークリーアラーム(WE)を選択して下さい。ウィークリーアラームを選択している場合Bボタンを押し、さらにCボタンを押して曜日を設定してください。
- Bボタンを押し、さらにCボタンを押してアラームを開始/停止して下さい。
- Aボタンを押して設定を完了して下さい。
- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

アラームの開始と時報の設定

- アラームモードにおいて、Aボタンを押してアラームA1~A3、時報(CH)、ピープ音(BP)を選択して下さい。
- Cボタンを押してアラーム、時報、ピープ音が起動/停止します。
(注)アラームまたは時報シンボルが表示されている時はアラーム、時報が起動しています。「ON」という表示がある場合は「ピープ音」が起動されています。アラームが選択されている場合は設定した時間に20秒間アラーム音が鳴ります。いずれかのボタンを押すとアラームが停止します。
- Bボタンで時刻表示モードに戻ります。

セカンドタイムゾーン

- 時刻表示モードからBボタンを4回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
- Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンで“時”を進めてください。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を設定してください。
- Aボタンを押して設定を完了します。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

カウントダウンタイマー

- 時刻表示モードからBボタンを3回押してタイマーモードにします。
- Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定します。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
- Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を設定します。
- カウントダウンタイマーの設定が終わったらAボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
- Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。
(注)カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントアップすると、10秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- Cボタンを押してタイマーを停止し、Bボタンで時刻表示モードに戻ります。

取扱説明書

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋2-21-10

清洲橋通りビル3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作
Japan Production