

取扱説明書

機能

- 時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
- 24時間アラーム
- 時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
- クロノグラフモード：時、分、秒
- カウントダウンタイマー
- 12/24 時間表示
- 耐水（時計に表示）
- ELディスプレイ

モード選択方法

- 1.時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日を表示します。
- 2.時刻表示モードからBボタンを一度押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 3.時刻表示モードからBボタンを2回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 4.時刻表示モードからBボタンを3回押すとアラームモードになります。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 5.時刻表示モードからCボタンを押すと12時間表示か24時間表示かを選択できます。

時間/日付の設定方法

- 1.時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。
注意）30秒以上の時に0秒にすると自動的に“分”も1分進みます。
- 2.Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押すと“時”が進みます。
注意）Cボタンを押し続けると時間の進むスピードが速くなります。
- 3.12時間表示を選択している場合、“PM”は午後、表示が無い場合は午前を示します。
- 4.Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
- 5.Bボタンを押すと“年”が点滅します。Cボタンで“年”を進めます。
- 6.Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
- 7.Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
- 8.Aボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

24時間アラームの設定方法

- 1.時刻表示モードでBボタンを3回押すとアラームモードになります。
- 2.Dボタンを押してアラーム（1-5）を選択できます。
- 3.Aボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
- 4.Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
- 5.Aボタンを押して設定を終了します。
- 6.Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

アラームの開始と時刻の設定

- 1.アラームモードでDボタンを押し、（1-5）から選択します。“:00-”で時報になります。
- 2.Cボタンを押してアラーム時刻が時報を選択します。
アラームを設定しているとアラームのシンボルが表示され、設定したアラーム時刻から約60秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。時報が設定されていると時報のシンボルが表示され、毎正時に鳴ります。
- 3.Cボタンを押すとアラーム、時報が解除されます。
- 4.Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

ELライト機能

- Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは2～3秒間継続して光ります。
（注）照明の使いすぎは電池を消耗させます。



ストップウォッチ

- 1.時刻表示モードでBボタンを押すとストップウォッチモードになります。
- 2.Cボタンを押すと計測を始めます。
- 3.Cボタンをもう一度押すと計測を止めます。
- 4.Aボタンを押すとゼロにリセットします。
- 5.Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

- 1.ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
- 2.Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
- 3.Cボタンを押して計測を停止し、最後のスプリットタイムを表示します。
- 4.Aボタンを押してゼロリセットします。
- 5.Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

カウントダウンタイマー

- 1.時刻表示モードからBボタンを2回押してタイマーモードにします。
- 2.Aボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定します。
- 3.Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
- 4.Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を設定します。
- 5.カウントダウンタイマーの設定が終わったらAボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
- 6.Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- 7.もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。
（注）カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントアップすると、60秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- 8.Cボタンを押してタイマーを停止します。
- 9.Bボタンを2回押して時刻表示モードに戻ります

取扱説明書

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

電池交換

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋 2-21-10

清洲橋通りビル 3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作
Japan Production