

取扱説明書

機能

1. 時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
2. カレンダーモード
3. 24時間アラーム
4. 時報（毎正時ビーと鳴ります）
5. クロノグラフモード
6. セカンドタイムゾーン
7. ELライト

モード選択方法

1. 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日表示します。
2. 時刻表示モードにおいて、Cボタンを押し続けるとカレンダーモードになり、月、日、年が表示されます。Cボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。
3. 時刻表示モードにおいて、Bボタンを押すとアラームモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
4. 時刻表示モードからBボタンを2回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
5. 時刻表示モードにおいてBボタンを3回押すとセカンドタイムゾーンモードになります。Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法

1. 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。
2. Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押すと“時”が進みます。
(注) Cボタンを押し続けると数字の進むスピードが速くなります。
12時間表示が選択されている場合、「A」は午前を示し、「P」は午後を示します。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
4. Bボタンを押すと“年”が点滅します。Cボタンで“年”を進めます。
5. Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
6. Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
7. Aボタンを押すと設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。

12/24時間表示

時刻表示モードにおいてAボタンを押すと12時間表示または24時間表示が選択できます。

ストップウォッチ

1. 時刻表示モードにおいて、Bボタンを二度押してクロノグラフモードに入ります。
2. Cボタンを押してスタートします。
3. Cボタンをもう一度押すと停止します。
4. Aボタンを押すとゼロリセットします。
5. Bボタンを二度押すと時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

1. ストップウォッチモードからCボタンを押してスタートします。
2. Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
3. Cボタンを押して停止します。
4. Aボタンを押して最後のスプリットタイムを表示します。
5. Aボタンを押してゼロリセットします。
6. Bボタンを2回押して時刻表示モードに戻ります。

アラームの設定方法

1. 時刻表示モードでBボタンを押すとアラームモードになります。Aボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。
2. Cボタンを押して“時”を設定してください。
3. Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
4. Aボタンを押して設定を終了します。
5. Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。



アラームの開始と時報の設定

1. アラームモードにおいて、Cボタンを押すとアラームが開始します。アラームシンボルが表示され、アラームが設定されていることを示します。設定された時間になるとA、B、Cボタンのいずれかを押すまでアラーム音が鳴ります。
2. Cボタンをもう一度押すとアラームが解除され、時報が起動します。時報が起動されると毎正時に時報が鳴ります。
3. Cボタンをさらに押すとアラームと時報の両方が起動します。
4. Cボタンをもう一度押すとアラームと時報が停止します。

セカンドタイムゾーン

1. 時刻表示モードからBボタンを3回押してセカンドタイムゾーンモードに入ります。
2. Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
4. Aボタンを押して設定を終了します。
5. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

ELライト機能

どのモードにおいても、Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によるみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011
東京都江東区扇橋2-21-10
清洲橋通りビル3F
Tel: 03-6666-0305
Fax: 03-6730-6145
Email: contact@japan-production.com
URL: http://japan-production.com



株式会社日本創作
Japan Production